

## Pașii de aplicare ai foliei BRICK

### Date transfer termic:

- temperatura de transfer: 155° C;
- timpul de transfer: 25 secunde;
- presiune: mare (4÷5 bari);
- cutit cu unghi de 60°, pentru folii groase;
- temperatura de spalare: maxim 60° C. Așteptati 24h dupa transferul termic. Nu folositit detergenti agresivi.

### Instructiuni de aplicare:

Se recomanda pre-incalzirea platanului timp de 15 secunde, la 150°C, inainte de aplicarea textilului pe platanul inferior si a foliei pe textil.

- Taiati materialul in oglinda;
- Indepartati materialul in exces;
- Asezati folia pe textil;
- Presati timp de 25 de secunde;
- Indepartati suportul la rece.